

## Kö A342-A346 – AQUA Klarlack Vrchný opravný lak- transparentný (na vodnej báze)

Používa sa k plošnému tenkovrstvému nástreku, tak ako opravovaných miest, tak aj lakovaných na novo. Zabraňuje vytvoreniu tzv. efektu pomarančovej kôry. Je vhodný na drevo, plast, kov a nanáša sa na odmastený povrch. Netvorí mapy a nezapráša. Je vyrobený na vodnej báze (Acrylat-Dispersion). Ideálny pre služby zákazníkom -bez zápachu. Vhodný do interiéru.

**Vyrába sa v piatich stupňoch lesku:** Kö A342 – tvrdý mat  
Kö A343 – mat  
Kö A344 – polomat  
Kö A345 – pololesk  
Kö A346 - lesk



### Pracovný postup:

Lakovaný povrch musí byť čistý a odmastený. Pri väčších nečistotách, sa doporučuje plochu jemne prebrúsiť.

Pred použitím nádobku pretrepať cca 30 sek. tak, aby bolo počuť guľičky.

Pred samotným nástrekom, je vhodné si najprv lak vyskúšať nastriekať na málo viditeľné miesto, aby sme zistili príľnavosť povrchu a správny odtieň lesku.

Pokiaľ nevieme aký je lesk na opravovanom povrchu, začíname od hlbokého matu a pokračujeme postupne lesklejšími stupňami, až dosiahneme rovnaký stupeň lesku.

Striekame zo vzdialenosti 30 – 40 cm. Je vhodnejšie lakovať vo viacerých tenkých vrstvách.

Nanesená vrstva laku musí byť viditeľne mokrá. Čiastočné zakalenie laku zmizne po jeho vyschnutí.

Lak je nelepivý po 30 minútach a pevný je po 60 minútach.

V prípade hrubého nánosu, lak prebrúsime jemnou brúsnou vlnou a prestrekneme ešte raz.

Lak nie je vhodný do exteriéru.

